

Guide d'entretien SunLouvre Pergolas

*Pour prolonger la vie de votre SunLouvre Pergolas haut de gamme
et ainsi être totalement satisfait de votre achat, retenez ceci :*

EN TOUT TEMPS

Aucun lubrifiant : Aucun lubrifiant n'est nécessaire pour le fonctionnement du mécanisme.

Utilisation régulière : Pendant la période d'utilisation estivale de votre structure, vous devez ouvrir et fermer les lames au moins deux fois par semaine.

Charge : En aucun cas, les lames ouvertes ou fermées ni la structure du produit SunLouvre Pergolas ne peuvent supporter une charge de poids quelconque.

Entreposage : Si une composante SunLouvre Pergolas est entreposée, s'assurer qu'elle soit propre et sèche, avant et durant l'entreposage.

S'il y a lieu : lorsque le produit SunLouvre Pergolas est installé sur une dalle de béton ou autre surface et qu'il est attaché à la résidence, nous ne sommes pas responsables des mouvements de la dalle ou autre surface qui pourraient occasionner certains bris au produit ou à la résidence.

EN PÉRIODE HIVERNALE

En période hivernale, vous devez **verrouiller les lames du toit en position verticale (ouvertes)** pour éviter toute charge de neige. Laissez les lames dans cette position jusqu'au moment où les risques de neige sont terminés.

Verrouillage des lames : Simplement glisser les boulons (3 ½ pouces de long, fournis avec la pergola) dans le trou correspondant du mécanisme d'ouverture, et ce, pour chaque section. Il y a habituellement trois boulons à insérer par section ajustable. Si, par exemple, vous avez deux sections, vous avez six boulons à insérer. Vous vous assurerez ainsi d'un verrouillage adéquat pendant toute la période hivernale. [Visionnez la vidéo de verrouillage sur notre chaîne YouTube.](#)

En situation extrême et/ou en de rares occasions : S'il se produit une accumulation de neige entre les lames, portez une attention particulière et veillez à ne pas laisser une accumulation excessive de neige.

Pour un panneau vertical : Si vous avez un panneau vertical, les lames doivent demeurer **semi-ouvertes**, à angle de 45 degrés, pour ne pas que la neige s'accumule. Le même principe de boulons glissés dans le trou correspondant vous assurera un verrouillage adéquat pendant toute la période hivernale.

Moteur (si applicable) : Si votre structure est munie d'un moteur, celui-ci devra être débranché et enlevé durant l'hiver. Toujours s'assurer que les fils soient bien isolés et à l'abri des intempéries.

ENTRETIEN

Pour nettoyer votre pergola, utilisez de l'eau savonneuse et un jet d'eau à basse pression. Si votre structure est installée dans un environnement où l'on retrouve des débris d'arbres ou autres, vous devez procéder à un nettoyage périodique du mécanisme.

Service à la clientèle
SunLouvre Pergolas par ID 224
514-816-1605
info@sunlouvrepergolas.com